

# INSTALAÇÃO RASTREADOR

A instalação do módulo de rastreamento deve ser feita por profissional técnico devidamente capacitado e munido dos equipamentos de segurança obrigatórios.

**De 9 até 90 Volts**  
Tensão de trabalho compatível com Motos, carros, caminhões e até veículos elétricos.

**Consumo zero de bateria**  
Não consome a bateria do veículo

**Antena Interna**  
GPS, GSM e GPRS interno, antenas livres

**IP65 resistente à poeira e água**  
Impermeável para garantir desempenho estável em terrenos difíceis

Especificações	Descrição da Função	Pino Conector Circular
Ignição (+)	VCC	1
Negativo GND (-)	GND	2
Positivo 9 à 90v (+)	VCC	3
Bloqueio (-)	OUT	4

## Posição de Instalação

- ❖ Observe as imagens a baixo
- ❖ Não instale em baixo de barras de metal
- ❖ Observar o lado correto **PARA CIMA**



## AO FINALIZAR

**ENTRAR EM CONTATO ATRAVEZ DO FONE  
55 9 9605-2505 PARA CONFIRMAR ATIVAÇÃO**